

## KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

**Uwaga:** podczas montażu elementy należy montować w pozycji pionowej. *Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.*

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w kręwdziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne).

**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

**Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. W odpowiednie otwory w elementach **4,5** wkręcić trzpień **r16**.

3. Do ściany bocznej **1** zamocować mimośrodę **r1**, wbić podpórki półek **d7**, przykręcić prowadniki zawiasów **b1**, przykręcić elementy dystansowe **w56** wkrętami **e34** oraz przykręcić prowadnicę **w5<sup>CL</sup>** wkrętami **p25**.

4. Do ściany bocznej **2** zamocować mimośrodę **r1**, wbić podpórki półek **d7**, przykręcić prowadniki zawiasów **b1**, przykręcić elementy dystansowe **w56** wkrętami **e34** oraz przykręcić prowadnicę **w5<sup>CR</sup>** wkrętami **p25**.

5. Do elementu **3** zamocować mimośrodę **r1**, przykręcić (wg rys.) prowadnicę **w5<sup>CL</sup>** wkrętami **p25** oraz prowadnicę **w5<sup>DL</sup>** wkrętami **e34**.

6. Do wieńca dolnego **4** zamocować nożki **k25** używając kołków **f27** i kleju **y1**.

7. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączami mimośrodowymi **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.

8. Złożony i ustawiony korpus segmentu ustawić tak, aby jego przekątne były równe i przybić ścianę tylną **7** na obwodzie gwoździkami **l1**.

9. Złożyć szuflady w następującej kolejności:

a) do czola szuflad **12,13** wkręcić trzpień **r16**.

b) do ścianek bocznych **8,9** zamocować mimośrodę **r1**.

c) połączyć ścianki boczne **8,9** ze ścianką tylną **10** za pomocą kołków **f1** i kleju **y1** oraz wkrętów typu konfirmat **e1**. Wsunąć dno szuflady **11**.

d) połączyć czola szuflad **12, 13** ze ściankami **8,9** złączami mimośrodowymi **r1**.

e) do ścianki bocznej **8** przykręcić prowadnicę **w5<sup>DL</sup>** a do ścianki **14** prowadnicę **w5<sup>DR</sup>**, wkrętami **p1**.






































f) przykręcić uchwyty **c95** używając wkrętów **j11**.

10. Włożyć półkę wkładaną **6**.

11. Ułożyć fronty na równej powierzchni i zamocować puszkę zawiasów **a1**.

12. Zamontować drzwi, przykręcić uchwyty **c95** używając wkrętów **j11**, wyziomować segment a następnie wyregulować drzwi.

## ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x  <b>a1</b>	4x  <b>b1</b>	6x  <b>c95</b>	4x  <b>d7</b>	4x  <b>e1</b> φ7x50 mm	          
11x  <b>e34</b> φ5x13 mm	14x  <b>f1</b> φ8x30 mm	4x  <b>f27</b> φ10x40 mm	6x  <b>j11</b> M4x28 mm	4x  <b>k25</b> 110x60mm	
40x  <b>l1</b>	12x  <b>p1</b> φ3,5x13 mm	9x  <b>p25</b> φ3,5x16 mm	18x  <b>r1</b> φ15x12mm #16	18x  <b>r16</b>	
4x  <b>s2</b> φ16	6x  <b>s42</b>	2x  <b>w5<sup>CL</sup></b> 400 mm	2x  <b>w5<sup>CR</sup></b> 400 mm	2x  <b>w5<sup>DL</sup></b> 400 mm	
2x  <b>w5<sup>DR</sup></b> 400 mm	4x  <b>w56</b> h=28 mm	1x  <b>y1</b> GLUE	1x  <b>z1</b>	1x  <b>p38</b> φ3,5x16 mm	
				1x  <b>n26</b>	

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

# “NATALIA II”

## SEGMENT “komoda 100”

### Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :  
szerokość 93.5 cm , głębokość 45,5 cm , wysokość 85 cm



Producent:  
A&T s.j.  
Nowy Dwór 11  
23-145 Wysokie

